



# LE LAVE-VAISSELLE PROFESSIONNEL

## Le guide des bonnes pratiques

### 1.

#### MISE EN SERVICE

- ✓ Vérifiez que les bacs à détergent soient à leur place
- ✓ Vérifiez que le tuyau de vidange soit bien fixé
- ✓ Remplissez le lave-vaisselle. Une fois chargé, assurez-vous que le chauffe-eau est allumé
- ✓ Vérifiez que les températures soient bien réglées à :



RINÇAGE  
55 - 65°C




RINÇAGE  
82 - 90°C

- ✓ Vérifiez les quantités restantes de détergents et de liquides de rinçage
- ✓ Remplacez-les si nécessaire avec Sun Liquide 2 en 1 & Sun Liquide de Rinçage

### 2.

#### CHARGEMENT

- ✓ Retirez les restes de nourritures des assiettes et autres plats
- ✓ Versez le thé et café dans un évier
- ✓ Passez la vaisselle sous l'eau



- ✓ Rangez correctement toutes les tasses dans le panier prévu



- ✓ Disposez correctement tous les couteaux, fourchettes et cuillères dans le panier prévu à cet effet. Mélangez chaque couvert dans chaque panier, manches vers le bas




- ✓ Changez l'eau au moins deux fois par jour
- ✓ Détartrez la machine régulièrement (si besoin)

### 3.

#### CHANGER L'EAU

- ✓ Changez l'eau deux fois par jour (à 11h et 15h)
- ✓ Éteignez le lave-vaisselle
- ✓ Vidangez la machine
- ✓ Nettoyez et videz le(s) bac(s) à détergent dans une poubelle
- ✓ Nettoyez minutieusement le(s) bac(s) à détergent et le(s) filtre(s) de la cuve
- ✓ Remplacez le(s) bac(s) à détergent et le(s) filtre(s) de la cuve
- ✓ Vérifiez que tous les bras de lavage soient à leur place et ne rencontrent pas d'obstacles



### 4.

#### CHANGER LES DÉTERGENTS

- ✓ Portez toujours les EPI (équipements de protections individuels) recommandés (gants et lunettes)
- ✓ Retirez soigneusement le tube du détergent vide. **NE TOUCHEZ PAS L'EXTREMITÉ DU TUBE**
- ✓ Enlevez puis jetez précautionneusement le détergent vide
- ✓ Enlevez le bouchon du nouveau détergent
- ✓ Insérez soigneusement le tube de dosage
- ✓ Installez le nouveau détergent à la place prévue à cet effet

### 5.

#### POUR FINIR

- ✓ Éteindre le lave-vaisselle
- ✓ Vidangez la machine comme expliqué dans la partie 3
- ✓ Désinfectez les surfaces externes à l'aide du Cif 2 en 1 Détergent Désinfectant
- ✓ Laissez la machine sécher à l'air libre, la porte ouverte

## PRODUITS



SUN LIQUIDE 2 EN 1 :  
LAVAGE & RINÇAGE



CIF 2 EN 1 DÉTERGENT  
DÉSINFECTANT

## ÉQUIPEMENT

## SÉCURITÉ



✓ CHIFFON DE NETTOYAGE



✓ LUNETTES DE PROTECTION



✓ GANTS



## Astuce de pro

Vos verres blanchissent ? L'eau dure crée une accumulation de film entraînant le blanchiment des verres. Pour l'empêcher, vous pouvez augmenter la dose de détergent et ajouter aussi du Liquide de Rinçage et du Sel Régénérant au cycle de lavage. Vos verres en ressortiront étincelants et propres, sans film blanc !



[www.proformula.com](http://www.proformula.com)

Cif et Sun sont des marques déposées par Unilever utilisées sous licence par Diversey  
© 2018 Diversey Inc. All Rights Reserved. 68958 fr 05/2018

Pro Formula By Diversey